


DVB-S Empfangsgerät, DVD-Player und Videorecorder

Fernsehgerät mit zwei Scart- (oder HDMI-)Eingängen (Variante 1)

Durch einen entsprechenden Adapter wird ein Scart- (oder HDMI-)Anschluss des Fernsehgerätes auf zwei Scart- (oder HDMI-)Anschlüsse erweitert. Damit stehen insgesamt dann drei Scart- (oder HDMI-)Anschlüsse zur Verfügung. Jedes der drei anzuschließenden Geräte wird nun über einen eigenen Scart- (oder HDMI-)Anschluss mit dem Fernseher verbunden.




Welche Kabel Sie brauchen:

- 1 Antennenkabel zum Anschluss der Set-Top-Box an die Antenne
- 4 voll belegte Scart- (oder HDMI-)Kabel zur Verbindung der Geräte untereinander
- 1 dreifach Scart- (oder HDMI-)Verteiler

DVB-S Empfangsgerät, DVD-Player und Videorecorder

Fernsehgerät mit zwei Scart- (oder HDMI-)Eingängen (Variante 2)

Sie besitzen einen Videorecorder mit zwei Scart- (oder HDMI-)Anschlüssen. Sie schließen zunächst den Videorecorder an einen der beiden Scart- (oder HDMI-)Eingänge des Fernsehers an. Dann verbinden Sie die Set-Top-Box mit dem Fernsehgerät. Der DVD-Player wird mit der zweiten Scart- (oder HDMI-)Buchse des Videorecorders verbunden.



Welche Kabel Sie brauchen:


1 Antennenkabel zum Anschluss der Set-Top-Box an die Antenne

3 voll belegte Scart- (oder HDMI-)Kabel zur Verbindung der Geräte untereinander

DVB-S Empfangsgerät, DVD-Player und Videorecorder

Fernsehgerät mit zwei Scart- (oder HDMI-)Eingängen (Variante 3)

Sie besitzen einen DVD-Player mit zwei Scart- (oder HDMI-)Anschlüssen. Sie schließen zunächst den DVD-Player an einen der beiden Scart- (oder HDMI-)Eingänge des Fernsehers an. Dann verbinden Sie die Set-Top-Box mit dem Fernsehgerät. Der Videorecorder wird mit der zweiten Scart- (oder HDMI-)Buchse des DVD-Players verbunden.



Welche Kabel Sie brauchen:


1 Antennenkabel zum Anschluss der Set-Top-Box an die Antenne

3 voll belegte Scart- (oder HDMI-)Kabel zur Verbindung der Geräte untereinander

DVB-S Empfangsgerät, DVD-Player und Videorecorder

Fernsehgerät mit zwei Scart- (oder HDMI-)Eingängen (Variante 4)

Sie besitzen eine Set-Top-Box mit zwei Scart- (oder HDMI-)Anschlüssen. Sie schließen zunächst den DVD-Player an einen der beiden Scart- (oder HDMI-)Eingänge des Fernsehers an. Dann verbinden Sie den Videorecorder mit dem Fernsehgerät. Die Set-Top-Box wird mit der zweiten Scart- (oder HDMI-)Buchse am DVD-Player verbunden.



Welche Kabel Sie brauchen:

1 Antennenkabel zum Anschluss der Set-Top-Box an die Antenne

3 voll belegte Scart- (oder HDMI-)Kabel zur Verbindung der Geräte untereinander