

Hersteller	Bezeichnung	Antennenspeisung	Pegel/Qualität
Comag	SL60T2 HEVC	Menu -> Installation -> Antenneneinstellungen -> 5 Volt aktivieren Ein/Aus	Info (3x drücken)
Comag	SL65T2 HEVC	Menu -> Konfiguration -> Dienstprogramme -> Antennenleistung -> Ein/Aus	Info (2x drücken)
DYON	Hunter	Menü-Symbol: langer Strich oben, drei kürzere darunter -> AD Schalter	Menü-Symbol -> Signalinformation
Easy One	740 T-HD IR	Menu -> Einstellungen -> Installation -> Sendersuchlauf -> Antennenverstärker -> An/Aus	Info-Button
Edision	proton T265	Menu -> Installation -> DVB-T Installation -> Tuner Power (5V) -> An/Aus	Info-Button
Humax	HD Nano T2	Menu -> Einstellungen -> Installation -> Kanäle suchen -> Manuelle Suche -> Antenne 5V -> Ein/Aus	i-Button
Imperial	T2 IR	Menu -> Konfiguration -> Dienstprogramme -> Antennenleistung -> Ein/Aus	Info-Button (2x drücken)
Megasat	HD 640 T2	Menu -> Installation -> Aktive Antenne -> eingeschaltet/ausgeschaltet	Info-Button
Philips	DTR 3202	Menu -> System -> Anderes -> Antennen Speisung -> Ein/Aus	Info-Button (3x drücken)
Reflexion	LDD 19	Menu -> Sender -> 5V Aktivantenne -> Ein/Aus	Menu -> Sender -> Signalinformation
Schwaiger	DTR700HD	Menu -> Einstellungen -> Installation -> Sendersuchlauf -> Antennenverstärker -> An/Aus	Info (1x drücken)
Skymaster	DTR5000	Menu -> Installation -> Manuelle Suche -> Strom für Antenne -> Ein/Aus	Sig.-Button
Skymaster	DT-2HD	Menu -> Antenne -> Aktive Antenne -> eingeschaltet/ausgeschaltet	nicht vorhanden
Strong	SRT 8540	Menu -> Installation -> Manuelle Suche -> Antennenspannung -> Ein/Aus	Info-Button
Technisat	Digipal T2 HD	Menü -> Einstellungen -> Antenneneinstellungen -> Antennenspeisung an/aus	gelbe Taste
Technisat	Eurotech T2 HD	Menü -> Sender suchen -> Antennenspeisung -> an/aus	nicht vorhanden
Telestar	digiHD TT3	Menu -> Installation -> Antennenspeisung -> OK -> An/Aus	Info-Button
Telestar	digiHD TT5 IR	Menu -> Installation -> Antennenspeisung -> Ein/Aus	Info-Button (2x drücken)
Vantage	VT-91 T-HD	Menu -> Antenne -> Aktive Antenne -> eingeschaltet/ausgeschaltet	nicht vorhanden
Xoro	HRT 7620	Menu -> Sendersuche -> Stromvers. für Antenne -> ein/aus	i-Button (nur Qualität)
Xoro	HRT 8724	Menu -> Installation -> Manuelle Suche -> Strom für Antenne -> Ein/Aus	Sig.-Button
Xoro	HRT 8720	Menu -> Installation -> Manuelle Suche -> Strom für Antenne -> Ein/Aus	Sig.-Button